

iBebot Hub – Instrukcja Obsługi PL (wersja EU)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktu iBebot. Niniejsza instrukcja dotyczy modelu Hub przeznaczonego wyłącznie na rynek europejski (EU). Hub jest centralnym urządzeniem komunikacyjnym dla sensorów iBebot (takich jak AirComfort czy SoilQuality), umożliwiając ich połączenie z chmurą oraz zdalne zarządzanie przez aplikację mobilną.

Funkcje

- Obsługuje do 100 urządzeń iBebot.
- Łączność Wi-Fi 2.4 GHz.
- Synchronizacja danych z chmurą.
- Wsparcie dla aplikacji ibebot (iOS/Android).
- Gniazdo zasilania Micro USB (5V DC).
- Diody LED sygnalizujące status połączenia.

Zawartość opakowania

- 1 x iBebot Hub (EU Version)
- 1 x Kabel Micro USB
- 1 x Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 5V DC (Micro USB)

Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz, kompatybilność z routerami WPA/WPA2

Temperatura pracy: 0°C – 40°C

Wilgotność pracy: 20% – 85% (bez kondensacji)

Wymiary: 80 x 80 x 35 mm

Instalacja

1. Umieść Hub w pobliżu routera Wi-Fi.
2. Podłącz zasilanie za pomocą dołączonego kabla Micro USB.
3. Pobierz aplikację iBebot z Google Play lub App Store.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć Hub z siecią Wi-Fi.
5. Po udanym połączeniu, dodaj urządzenia takie jak AirComfort czy SoilQuality do aplikacji.

Dodatkowe informacje

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wilgoci ani ekstremalnych temperatur. W razie problemów technicznych skontaktuj się z pomocą techniczną ibebot lub odwiedź stronę www.ibebot.com/support.