

LightHouse ECOHEAT – Instrukcja PL

LightHouse ECOHEAT™ – Grzejnik do Szklarni

Specyfikacja techniczna:

AC: 220–240 V, 50 Hz.

Klasa I dla wszystkich modeli, IP55

OSTRZEŻENIE: Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Grzejnik rurowy jest bryzgoszczelny, ale nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani w bezpośrednich warunkach wilgotnych. Nie umieszczać urządzenia w wodzie.
2. Umieszczać w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony czy pokrycia.
3. **OSTRZEŻENIE** – aby uniknąć przegrzania, **nie zakrywać urządzenia**.
4. Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
5. Grzejnika nie należy umieszczać w pomieszczeniach, w których używane lub przechowywane są płyny lub gazy łatwopalne.
6. Jeśli używany jest przedłużacz, musi być możliwie jak najkrótszy i całkowicie rozwinięty.
7. Nie podłączać innych urządzeń do tego samego gniazda co grzejnik.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem lub po instruktażu osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
9. **TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.** Podczas pracy obudowa nagrzewa się. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Instrukcja montażu:

- W przypadku montażu na ścianie należy umieścić urządzenie na wysokości 600 mm nad podłogą w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza.
- Przymocować dwa uchwyty rurowe do ściany, następnie umieścić grzejnik w uchwytach i zamknąć go górnymi obejmami.
- Uwaga: Grzejnik LightHouse ECOHEAT™ musi być zamontowany poziomo, na wysokości głowy. Zwisające nad grzejnikiem elementy powinny być oddalone o nie mniej niż 30 mm powyżej oraz poniżej grzejnika.
- Urządzenie musi mieć możliwość swobodnej cyrkulacji powietrza wokół siebie, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Urządzenie można również ustawić na podłodze na dostarczonych wspornikach.
- Powierzchnia musi być równa i sucha.
- Nie ustawiać żadnych przedmiotów ani przeszkód w okolicy wsporników, ponieważ umożliwiają one cyrkulację powietrza.

Czyszczenie:

- Czyścić wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
- Czynności wykonywać tylko na zimnym i odłączonym urządzeniu.
- Zachować ostrożność stosując proszki ścierne lub środki do metalu.

Informacje o gwarancji:

- W przypadku reklamacji klient powinien zgłosić się do sprzedawcy.
- Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.
- Naprawy gwarancyjne nie mogą być wykonywane przez osoby nieupoważnione. Wymagany jest dowód zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia eksploatacyjnego
- nieprawidłowego użytkowania (np. przeciążenia, pracy na zewnątrz)
- uszkodzeń wynikłych z czynników zewnętrznych
- szkód z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi
- urządzeń rozmontowanych częściowo lub całkowicie

Utylizacja:

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy oddzielić go od innych odpadów i przekazać do recyklingu zgodnie z lokalnymi zasadami.

UWAGA: Podczas pierwszego uruchomienia lub po dłuższym okresie nieużywania grzejnik może przez krótki czas wydzielać zapach lub dymek. Jest to normalne i ustępuje po chwili.

Instrukcja obsługi

- Urządzenie będzie działać stale w ustawionej temperaturze po uruchomieniu (maksymalna 25°C).
- Wciśnij przycisk uruchomienia, aby uruchomić urządzenie.
- Po uruchomieniu: widoczna będzie temperatura pomieszczenia.
- Aby ustawić żadaną temperature, należy przycisk uruchomienia przytrzymać przez 3 sekundy, a następnie ustawić nadaną temperature.

W urządzeniu są przewidziane trzy tryby czasowe. Aby je wybrać: przytrzymaj przycisk uruchomienia przez 3 sekundy, a następnie (przy migającym ekranie) ustaw tryb czasowy za pomocą wciśnięcia przycisku uruchomienia. Dostępne tryby czasowe:

- SET HOURS 1-24 (Ustaw godzinę pracy) – grzejnik będzie działał do zadanej godziny, po tym czasie wyłączy się
- DELAY - SET HOURS 1-24 (Opóźnienie) – grzejnik włączy się i pozostanie uruchomiony przez zadany czas trwania.
- CYCLE - SET HOURS 1-24 (Praca cykliczna) – grzejnik będzie automatycznie uruchamiał się, a następnie wyłączał w sposób cykliczny (powtarzalny).