



- 1) Wciśnij jednocześnie przyciski On/Off oraz UP (strzałka w górę) przez 3 sekundy aby przełączyć się pomiędzy trybami “nawilżacz” oraz “osuszacz”
- 2) Wciśnij jednocześnie przyciski On/Off oraz Down (strzałka w dół) przez 3 sekundy aby sprawdzić temperaturę w pomieszczeniu gdzie pracuje urządzenie. Następnie naciśnij Down (strzałka w dół) aby zmienić jednostkę z Celsjusza na Fahrenheita
- 3) Po uruchomieniu urządzenie jest ustawione na wilgotność 40% oraz na tryb “nawilżacz”
- 4) Ustawienia
 - a) Wciśnij przycisk włączenia aby ustawić żądaną wilgotność.
 - b) Urządzenie nie działa od razu tzn jeśli różnica pomiędzy wartością RH (aktualna wilgotność) a wartością SET (żądana wilgotność) jest mała (około 5%) urządzenie nie zacznie działać, jest to zabezpieczenie przed częstym włączaniem i wyłączeniem się urządzenia. Jeśli jednak różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami jest większa niż 5% to urządzenie zacznie działać po upływie około 3 minut co zostanie zakomunikowane włącznie zielonej diody.
 - c) Jeśli wartość SET (żądana wilgotność) jest wyższa od wartości RH (aktualna wilgotność) urządzenie odetnie zasilanie od nawilżacza co zostanie zakomunikowane zaświeceniem czerwonej diody.
- 5) Powyższy opis tyczy się ustawienia w trybie “nawilżacz”, aby urządzenie działało “na odwrót” należy ustawić tryb “osuszacz”