

Producent oraz osoba odpowiedzialna:

QuickClick sp. Z O.O.

Grochowska 23/31 mag i

Warszawa 04-186

Polska

NIP: PL113-289-37-80

Regon: 362209283

KRS: 0000920351

BDO: 000135805

LUCID (DE):DE1234965516350

informacja@quickclick.pl

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA KATEGORII "PROPAGATORY"

1. Wstęp

Niniejszy dokument określa zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktów z kategorii "**Propagatory**". Dotyczy to takich elementów jak **mini szklarnie, propagatory z podgrzewaniem, tacki do wysiewu, pokrywy oraz akcesoria propagacyjne**. Przestrzeganie poniższych zasad zapewni bezpieczeństwo użytkownikom oraz skuteczne działanie produktów.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj **propagatorów** zgodnie z ich przeznaczeniem, stosując się do instrukcji producenta.
- Przechowuj propagatory w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, jeśli nie są w użyciu.
- W przypadku propagatorów z podgrzewaniem upewnij się, że instalacja elektryczna spełnia wymogi bezpieczeństwa.

- Regularnie kontroluj stan przewodów elektrycznych i elementów grzewczych w propagatorach podgrzewanych.
 - Przechowuj produkty poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu.
-

3. Środki ostrożności przy użytkowaniu

- **Bezpieczne podłączenie** – W przypadku propagatorów elektrycznych upewnij się, że przewody nie są uszkodzone, a urządzenie jest podłączone do właściwego źródła zasilania.
 - **Wentylacja** – Regularnie wietrz propagator, aby zapobiec nadmiernemu nagromadzeniu wilgoci, co może prowadzić do rozwoju pleśni.
 - **Monitorowanie temperatury** – Używaj propagatorów z podgrzewaniem zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć przegrzania roślin.
 - **Bezpieczne przenoszenie** – Przenoś propagatory ostrożnie, aby nie uszkodzić delikatnych roślin ani struktury urządzenia.
 - **Czyszczenie** – Regularnie czyść tacki i pokrywy propagatora, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i mikroorganizmów.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu użytkowania dokładnie wyczyść wszystkie elementy propagatora i osusz je przed przechowywaniem.
 - W przypadku propagatorów elektrycznych odłącz urządzenie od zasilania i przechowuj je w suchym miejscu.
 - Unikaj narażania propagatorów na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas przechowywania.
 - Wymieniaj uszkodzone elementy, takie jak przewody, grzałki czy tacki, wyłącznie na oryginalne części producenta.
-

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Awaria propagatora elektrycznego** – Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
- **Przegrzanie** – Wyłącz propagator i pozostaw go do ostygnięcia, zanim wznowisz użytkowanie.
- **Uszkodzenie mechaniczne** – W przypadku pęknięć lub uszkodzeń konstrukcji, wymień element na nowy, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- **Zwarcie elektryczne** – Odłącz zasilanie i nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem technicznym.

Uwagi końcowe

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z propagatorów oraz akcesoriów propagacyjnych. Regularnie kontroluj stan techniczny urządzeń i dbaj o ich konserwację, aby uzyskać najlepsze wyniki w uprawie roślin.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!