

Producent oraz osoba odpowiedzialna:

QuickClick sp. Z O.O.

Grochowska 23/31 mag i

Warszawa 04-186

Polska

NIP: PL113-289-37-80

Regon: 362209283

KRS: 0000920351

BDO: 000135805

LUCID (DE):DE1234965516350

informacja@quickclick.pl

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Zawieszek typu Ratchet Hanger

1. Wstęp

Zawieszki typu Ratchet Hanger zostały zaprojektowane do zawieszania sprzętu oraz zapewniania łatwej regulacji długości zawieszenia. Produkt ten jest wszechstronny i łatwy w obsłudze, jednak niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzeń sprzętu lub zagrożeń dla bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja przedstawia zasady bezpiecznego użytkowania, konserwacji i przechowywania zawieszek.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. **Używaj zgodnie z przeznaczeniem** – zawieszki służą do podwieszania sprzętu w granicach określonego przez producenta obciążenia.
2. **Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia** – upewnij się, że masa zawieszzonego sprzętu nie przekracza limitu nośności zawieszki podanego w specyfikacji technicznej.
3. **Stabilne mocowanie** – upewnij się, że zawieszka jest prawidłowo zamocowana do stabilnego punktu podparcia, który może bezpiecznie utrzymać obciążenie.
4. **Nie modyfikuj produktu** – jakiegokolwiek zmiany konstrukcyjne mogą osłabić mechanizm i zwiększyć ryzyko awarii.
5. **Unikaj ostrych krawędzi** – zabezpiecz linkę zawieszki przed kontaktem z ostrymi krawędziami, które mogą je uszkodzić.

6. **Chroń przed ogniem i wysoką temperaturą** – zawieszki nie są odporne na otwarty ogień ani ekstremalne temperatury, które mogą osłabić materiał.
-

3. Użytkowanie zawieszek

1. Montaż:

- Prawidłowo zamocuj hak lub inny element mocujący do wytrzymałego punktu podparcia.
- Sprawdź, czy zawieszka jest stabilnie przymocowana przed zawieszeniem sprzętu.

2. Regulacja długości:

- Aby skrócić linkę, pociągnij za wolny koniec, dopasowując długość do swoich potrzeb.
- Aby wydłużyć linkę, zwolnij mechanizm zapadkowy zgodnie z instrukcją producenta.

3. Rozkład ciężaru:

- Równomiernie rozłóż ciężar zawieszanego sprzętu, aby uniknąć nadmiernego obciążenia jednej zawieszki.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

1. **Regularne czyszczenie** – usuń kurz, brud i inne zanieczyszczenia za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Unikaj używania agresywnych detergentów.
 2. **Kontrola przed użyciem** – przed każdym użyciem sprawdź, czy mechanizm zapadkowy działa płynnie, a linka lub taśma nie są uszkodzone.
 3. **Przechowywanie** – przechowuj zawieszki w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
 4. **Nie stosuj chemikaliów** – unikanie agresywnych środków chemicznych pozwala zachować trwałość materiałów i mechanizmów.
-

5. Bezpieczne postępowanie w przypadku uszkodzenia

1. **Zaprzestanie użytkowania** – w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak przetarcia linki, rdza lub niewłaściwe działanie zapadki, natychmiast przestań używać zawieszki.
 2. **Naprawa lub wymiana** – skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem, aby ustalić możliwość naprawy lub wymiany produktu.
-

6. Kontakt z producentem

W przypadku pytań dotyczących użytkowania zawieszek typu Ratchet Hanger lub wątpliwości co do ich stanu technicznego, skontaktuj się z producentem, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na opakowaniu.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa gwarantuje efektywne i długotrwałe użytkowanie zawieszek typu Ratchet Hanger, minimalizując ryzyko awarii i zapewniając bezpieczeństwo użytkownika.